

## Brother HL-L-9300 CDWT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9300 CDWT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-L-9300 CDWT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken Sie „X“ zum Abbrechen des angezeigten Druckerfehlers
3. Drücken Sie dann das Werkzeug-Symbol
4. Nun nacheinander „Geräteinformationen“ und „Lebensdauer“
5. Drücken Sie „X“ so lange, bis das Display eine veränderte Meldung zeigt
6. Betätigen Sie schnell nacheinander „Trommel“ und „Ja“
7. Drücken Sie nur noch die „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9300 CDWT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-9300 CDWT Drucker.

- Brother HL-L-9300 CDWT Trommel
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)