

Brother HL-L-9300 CDWTT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9300 CDWTT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-9300 CDWTT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken Sie „X“ zum Abbrechen des angezeigten Druckerfehlers
3. Drücken Sie dann das Werkzeug-Symbol
4. Nun nacheinander „Geräteinformationen“ und „Lebensdauer“
5. Drücken Sie „X“ so lange, bis das Display eine veränderte Meldung zeigt
6. Betätigen Sie schnell nacheinander „Trommel“ und „Ja“
7. Drücken Sie nur noch die „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9300 CDWTT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-9300 CDWTT Drucker.

- [Brother HL-L-9300 CDWTT Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)