

Brother HL-L-9310 CDWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9310 CDWT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-421 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-L-9310 CDWT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie auf "Einstellungen" und "Alle Einstellungen" (kann je nach Gerät übersprungen werden)
3. Wählen Sie dann "Geräte Info" (Geräte Informationen) und die "Lebensdauer"
4. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
5. Bestätigen Sie mit "Ja"
6. Drücken Sie die Home-Taste

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9310 CDWT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-9310 CDWT Drucker.

- [Brother HL-L-9310 CDWT Trommel](#)
- [Brother DR-421 CL Trommel](#)