

Brother HL-L-9310 CDWTT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9310 CDWTT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-421 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-9310 CDWTT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie auf "Einstellungen" und "Alle Einstellungen" (kann je nach Gerät übersprungen werden)
3. Wählen Sie dann "Geräte Info" (Geräte Informationen) und die "Lebensdauer"
4. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
5. Bestätigen Sie mit "Ja"
6. Drücken Sie die Home-Taste

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9310 CDWTT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-L-9310 CDWTT Drucker.

- [Brother HL-L-9310 CDWTT Trommel](#)
- [Brother DR-421 CL Trommel](#)