

## Brother HL-L-9310 Series Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-9310 Series. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-421 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-9310 Series Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie auf "Einstellungen" und "Alle Einstellungen" (kann je nach Gerät übersprungen werden)
3. Wählen Sie dann "Geräte Info" (Geräte Informationen) und die "Lebensdauer"
4. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
5. Bestätigen Sie mit "Ja"
6. Drücken Sie die Home-Taste

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-9310 Series Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-9310 Series Drucker kaufen.

- [Brother HL-L-9310 Series Trommel](#)
- [Brother DR-421 CL Trommel](#)