

Brother HL-P-2500 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-P-2500. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-P-2500 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

- 1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
- 2. Unter den vier Lampen, in leicht vertiefter Position ist ein Taster
- 3. Drücken und halten Sie diesen
- 4. Die vier LEDs leuchten auf
- 5. Sie können den Taster wieder loslassen
- 6. Die Klappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-P-2500 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother HL-P-2500 Drucker.

- Brother HL-P-2500 Trommel
- Brother DR-6000 Trommel



