

Brother HL-P-2600 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-P-2600. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-P-2600 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Unter den vier LEDs befindet sich vertieft ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie bis alle vier LEDs aufleuchten
5. Den Taster loslassen
6. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-P-2600 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-P-2600 Drucker kaufen.

- [Brother HL-P-2600 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)