

Brother Intellifax 2750 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother Intellifax 2750 Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother Intellifax 2750 Fax wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt. Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother Intellifax 2750 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihr Brother Intellifax 2750 Faxgerät kaufen.

- [Brother Intellifax 2750 Trommel](#)
- [Brother DR-200 Trommel](#)