

Brother Intellifax 4100 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Intellifax 4100. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother Intellifax 4100 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Clear" Taste
3. Dann sofort mit der Taste "1" bestätigen
4. Im Display steht "erfolgreich"
5. Ist dies der Fall, können Sie die Klappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Intellifax 4100 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihr Brother Intellifax 4100 Faxgerät kaufen.

- [Brother Intellifax 4100 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)