

Brother Intellifax 5750 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Intellifax 5750. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother Intellifax 5750 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Clear"
3. Dann die Taste "1" drücken
4. Im Display erscheint "erfolgreich"
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother Intellifax 5750 Faxgeräte bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch Ihre passende Trommel für das Brother Intellifax 5750 Fax.

- [Brother Intellifax 5750 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)