

## Brother MFC-1810 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother MFC-1810 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die „Menu“ Taste
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“
5. Drücken Sie „OK“
6. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
7. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
8. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
9. Sterntaste \* und 2x die „1“ Drücken, „11“ steht dann im Display
10. Es erscheint „Ausgeführt“
11. Den Drucker aus, und dann wieder einschalten

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1810 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother MFC-1810 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-1810 Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)