

Brother MFC-1815 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother MFC-1815 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die „Menu“ Taste
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“
5. Drücken Sie „OK“
6. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
7. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
8. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
9. Sterntaste * und 2x die „1“ Drücken, „11“ steht dann im Display
10. Es erscheint „Ausgeführt“
11. Den Drucker aus, und dann wieder einschalten

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun wieder zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1815 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother MFC-1815 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-1815 Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)