

Brother MFC-1815 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-1815. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-1815 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Abdeckklappe schließen
2. Drücken Sie die Menü-Taste
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten bis zum Punkt „Geräte-Info“ und drücken Sie „OK“
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ und drücken Sie „OK“
5. Drücken Sie die „OK“ Taste 3 Sekunden lang
6. Dann die „Pfeil nach oben“ Taste drücken, das Display meldet „Ausgeführt!“

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1815 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-1815 Drucker.

- [Brother MFC-1815 Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)