

Brother MFC-1910 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-1910 W. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-1910 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Gerät einschalten, die obere Abdeckung am Drucker schließen
2. Drücken Sie die Menü-Taste
3. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren, mit „OK“ bestätigen
4. Mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ navigieren
5. Mit „OK“ bestätigen, die „OK“ Taste 3 Sekunden lang halten
6. Nun „Pfeil nach oben“ drücken
7. Das Display zeigt „ausgeführt!“ an

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1910 W Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-1910 W Drucker.

- [Brother MFC-1910 W Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)