

Brother MFC-4350 J Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um den Brother MFC-4350 J Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sollten Sie doch ins Hauptmenü kommen, starten Sie einfach erneut.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Das Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie diese Meldung
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Die Meldung "ausgeführt" erscheint
7. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Toner Reset wurde hiermit auch schon abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4350 J Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-4350 J Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4350 J Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)