

## Brother MFC-4350 J Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Der Brother MFC-4350 J Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother MFC-4350 J Drucker wurde erfolgreich zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4350 J Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich Ihre passende Trommel für den Brother MFC-4350 J Laserdrucker kaufen.

- [Brother MFC-4350 J Trommel](#)
- [Brother DR-200 Trommel](#)