

Brother MFC-4350 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-4350 [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x mal die "*" Sterntaste und 2x die "0" Null
6. Der Drucker meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4350 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-4350 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4350 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)