

## Brother MFC-4650 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother MFC-4650 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Die Meldung "Trommel ersetzt?" erscheint
4. Ignorieren Sie diese
5. Betätigen Sie 1x die Sterntaste \* und 2x die Null
6. Die Meldung "ausgeführt" erscheint
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4650 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-4650 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4650 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)