

Brother MFC-6650 MC Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie die Anleitung um einen Brother MFC-6650 MC Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Die Meldung "Trommel ersetzt?" erscheint
4. Ignorieren Sie diese
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Die Meldung "ausgeführt" erscheint
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-6650 MC Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-6650 MC Drucker kaufen.

- [Brother MFC-6650 MC Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)