

Brother MFC-7220 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7220 N. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7220 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Optionen" Taste, zu finden unter "Kopieren"
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt? Ja /Nein", sofort mit der Taste "1" bestätigen
4. Im Display erscheint "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7220 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7220 N Drucker.

- [Brother MFC-7220 N Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)