

Brother MFC-7220 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7220. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7220 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Optionen" Taste, zu finden unter "Kopieren"
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt? Ja /Nein", sofort mit der Taste "1" bestätigen
4. Im Display erscheint "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7220 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7220 Drucker.

- [Brother MFC-7220 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)