Brother MFC-7225 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-7225 N Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste OPTION 1x
4. "Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein" erscheint im Display
5. Nichts auswählen, einfach mit dem nächsten Schritt weiter
6. Drücken Sie die Sterntaste (*)
7. Wählen Sie Ihren Toner:
8. Die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner
9. Die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner
10. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7225 N Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihren Brother MFC-7225 N Drucker kaufen.

- Brother MFC-7225 N Toner
- Brother TN-2000 Toner