

Brother MFC-7290 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7290. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7290 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Optionen"
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt? Ja/Nein"
4. Drücken Sie die Taste "1"
5. Der Drucker zeigt "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
6. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7290 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7290 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7290 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)