

Brother MFC-7360 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7360 N. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7360 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken Sie „STORNO“
3. Das Display zeigt „Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein“
4. Drücken Sie die Taste „1“
5. Das Display zeigt „ausgeführt!“
6. Sie können die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7360 N Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7360 N Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7360 N Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)