

Brother MFC-7360 NE Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-1911 NW. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-1050 als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-1911 NW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Gerät einschalten, die obere Abdeckung am Drucker schließen
2. Drücken Sie die Menü-Taste
3. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren, mit „OK“ bestätigen
4. Mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ navigieren
5. Mit „OK“ bestätigen, die „OK“ Taste 3 Sekunden lang halten
6. Nun „Pfeil nach oben“ drücken
7. Das Display zeigt „ausgeführt!“ an

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1911 NW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-1911 NW Drucker.

- [Brother MFC-1911 NW Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)