

## Brother MFC-7420 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7420. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-2000 als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7420 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Optionen" Taste, diese finden Sie unter der "Kopieren" Taste
3. Das Gerät zeigt "Trommel ersetzt? Ja/Nein"
4. Jetzt die Taste "1" drücken
5. Das Gerät zeigt "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7420 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7420 Drucker.

- [Brother MFC-7420 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)