

Brother MFC-7500 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-7500 Series Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

- 1. Öffnen Sie die Frontklappe
- 2. Drücken Sie die Taste "Storno"
- 3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
- 4. Ignorieren Sie dies
- 5. Betätigen Sie nacheinander 1x die Sterntaste "*" und 2x die Taste "0" (Null)
- 6. Das Display meldet "ausgeführt"
- 7. Schließen Sie die Geräteklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7500 Series Drucker bei FairToner

Sie können hier bei <u>FairToner</u> auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-7500 Series Drucker kaufen.

- Brother MFC-7500 Series Toner
- Brother TN-200 Toner



