

Brother MFC-7550 MC Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Toner Reset beim Brother MFC-7550 MC durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?"
4. Diese Meldung ignorieren
5. Jetzt 1x mal die Sterntaste und 2x mal die Null drücken.
6. Der Drucker zeigt "ausgeführt" an
7. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother Toner Reset ist nun durchgeführt. Sie können normal weiterdrucken.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7550 MC Drucker bei FairToner

Natürlich können Sie bei [FairToner](#) auch den passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-7550 MC Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7550 MC Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)