

Brother MFC-7550 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-7550 [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null
6. Der Drucker zeigt "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7550 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-7550 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7550 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)