

Brother MFC-7650 MC Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-7650 MC Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Im Display wird "Trommel ersetzt?" angezeigt
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Der Drucker meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7650 MC Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-7650 MC Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7650 MC Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)