

Brother MFC-7860 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7860 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-7860 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Geräteklappe öffnen
2. Die Taste „STORNO“ drücken
3. Das Display zeigt „Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein“
4. Drücken Sie die Taste „1“
5. Im Display erscheint „Ausgeführt!“
6. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7860 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7860 DN Drucker.

- [Brother MFC-7860 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)