

Brother MFC-8240 LT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8240 LT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8240 LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "1"
3. Das Display zeigt "erfolgreich"
4. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8240 LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8240 LT Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8240 LT Trommel](#)
- [Brother DR-3000 Trommel](#)