

Brother MFC-8380 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8380 DN. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-3200 als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8380 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "1"
3. Das Display zeigt "erfolgreich"
4. Dann die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8380 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8380 DN Drucker.

- [Brother MFC-8380 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)