

## Brother MFC-8440 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8440 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8440 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken Sie die Taste "1"
3. Das Display zeigt "erfolgreich"
4. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8440 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8440 DN Drucker.

- [Brother MFC-8440 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3000 Trommel](#)