

## Brother MFC-8440 LT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8440 LT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8440 LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken Sie die Taste "1"
3. Das Display zeigt "erfolgreich"
4. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8440 LT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8440 LT Drucker.

- [Brother MFC-8440 LT Trommel](#)
- [Brother DR-3000 Trommel](#)