

Brother MFC-8460 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-8460 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Ignorieren Sie dies
6. Drücken Sie 1x die Sterntaste "*" und 2x die 0 (Null)
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8460 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother MFC-8460 DN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8460 DN Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)