

Brother MFC-8520 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8520 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8520 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckklappe öffnen
2. Nun die Taste „STORNO“ drücken
3. Das Druckerdisplay zeigt „Trommel ersetzt? 1.Ja 2.Nein“
4. Drücken Sie „1“ um das Zurücksetzen zu bestätigen
5. Das Druckerdisplay zeigt „Ausgeführt!“
6. Nun die Abdeckung wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8520 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8520 DN Drucker.

- [Brother MFC-8520 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)