

Brother MFC-8670 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-8670 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihr Brother Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x STORNO
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie sofort die Taste 0 (Null) 2x
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8670 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother MFC-8670 DN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8670 DN Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)