

Brother MFC-8670 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8670 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8670 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Nun drücken Sie "Storno", danach die Taste "1"
3. Im Display erscheint "Erfolgreich"
4. Die Klappe nun wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8670 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8670 DN Drucker.

- [Brother MFC-8670 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)