

Brother MFC-8700 CP Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8700 CP. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8700 CP Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Drucker einschalten und die Abdeckklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Storno"
3. Bestätigen Sie mit der Taste "1"
4. Das Display zeigt "Erfolgreich"
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8700 CP Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8700 CP Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8700 CP Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)