

## Brother MFC-8820 D Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8820 D. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother MFC-8820 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Lassen Sie jetzt die Taste los
5. Die Klappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8820 D Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-8820 D Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8820 D Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)