

Brother MFC-8860 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-3130 oder TN-3170 an Ihrem Brother MFC-8860 N vollzogen haben, kann es sein, dass Sie einen Toner Reset manuell durchführen müssen. Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother MFC-8860 N Toner Reset durchzuführen. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Ignorieren Sie dies
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*" dann die Taste 0 (Null) 2x
7. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8860 N Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother MFC-8860 N Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8860 N Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)