

Brother MFC-8860 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8860 N. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8860 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Dann die Taste "Storno" drücken
3. Anschließend die Taste "1" drücken
4. Im Display erscheint "Erfolgreich"
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8860 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8860 N Drucker.

- [Brother MFC-8860 N Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)