

Brother MFC-8870 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8870 DW. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und die originale Brother DR-3100 Trommel. Um einen Brother MFC-8870 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Danach die Taste "1"
4. .Das Display zeigt "Erfolgreich"
5. Die Klappe nun wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8870 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8870 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8870 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)