

Brother MFC-8950 DWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8950 DWT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-8950 DWT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie die „Stopp“ Taste, um den Druckerfehler zu unterbrechen
3. Drücken Sie auf „Menü“
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ und drücken Sie dies
5. Direkt im Anschluss drücken Sie „Menü zurücksetzen“ und dann auf „Trommel“
6. Im Display wird „Trommel zurücksetzen?“ angezeigt
7. Bestätigen Sie mit „1“ und drücken Sie dann „Stopp“

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8950 DWT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8950 DWT Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8950 DWT Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)