

Brother MFC-9140 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9140 CDN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-241 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9140 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Geräteklappe schließen
2. Drücken Sie „X“, um den Fehler zu unterbrechen
3. Betätigen Sie das „Werkzeug-Symbol“ für das Menü
4. Drücken Sie nacheinander „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Lebensdauer Teile“
5. Tippen Sie in den Zifferntasten Bereich, sodass die LEDs aufleuchten
6. Drücken Sie „#“, bis sich die Meldung ändert
7. Wählen Sie die Farbe der Trommel, die Sie gewechselt haben
8. Bestätigen Sie mit „Ja“
9. Zum Schluss drücken Sie das „Haus“-Symbol (Home)

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9140 CDN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9140 CDN Drucker.

- [Brother MFC-9140 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)