

Brother MFC-9325 CW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9325 CW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-230 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9325 CW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu "Geräte Info", bestätigen Sie mit OK
3. Mit den Pfeiltasten weiter zu "Lebensd. rücks." und auch mit der OK-Taste bestätigen
4. Suchen Sie mit den Pfeiltasten nach Ihrer Trommel
5. Bestätigen Sie mit der Taste "1"
6. Schließen Sie den Reset mit der "Stopp" Taste ab

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9325 CW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9325 CW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9325 CW Trommel](#)
- [Brother DR-230 CL Trommel](#)