

Brother MFC-9440 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9440 CN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-130 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9440 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und drücken Sie die Menu-Taste
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu "Maschinen Info" und bestätigen sie mit OK
3. Mit den Pfeiltasten zu "Zurücksetzungs Info" und wieder mit OK bestätigen
4. Mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt "Trommel" und bestätigen Sie mit OK
5. Jetzt die Taste "1" drücken
6. Zum Abschluss die "Stopp" Taste drücken

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9440 CN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9440 CN Drucker.

- [Brother MFC-9440 CN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)