

## Brother MFC-9450 CDN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9450 CDN. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-130 CL als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9450 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und drücken Sie die Menu-Taste
2. Den Punkt "Maschinen Info" wählen und mit OK bestätigen
3. Jetzt mit den Pfeiltasten zu "Zurücksetzungs Info" gehen und mit OK bestätigen
4. Suchen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt "Trommel" und bestätigen Sie mit OK
5. Drücken Sie die Taste "1"
6. Beenden Sie den Reset mit der "Stopp"-Taste

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9450 CDN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9450 CDN Drucker.

- [Brother MFC-9450 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)