

Brother MFC-9600 J Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9600 J. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9600 J Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Abdeckklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Storno"
3. Bestätigen Sie mit der Taste "1"
4. Das Display zeigt "erfolgreich"
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9600 J Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9600 J Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9600 J Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)